


คู่มือการใช้งานเครื่องเสียงประกาศ



1. กดเปิดเครื่องที่หมายเลข 1 (ตามหมายเลข 1)
2. หมุนวอลลุ่ม ไปที่ระดับ 5 (ตามหมายเลข 2)



3. กดเปิดที่ตัวไมล์จะได้ยินเสียงสัญญาณ พร้อมประกาศ (ตามหมายเลข 3)
4. เมื่อประกาศเสร็จเรียบร้อย ให้กดปิด (ตามหมายเลข 4)
5. หลังจากทีปิดไมล์เรียบร้อยแล้วให้หมุนวอลลุ่มกลับมาที่ระดับ 0 (ตามหมายเลข 2)
6. เมื่อหมุนวอลลุ่มกลับมาที่ระดับ 0 แล้วให้ทำการกดปิดเครื่องเสียง (ตามหมายเลข 1)